
14G 服务器之 F2 创建 raid 篇


一、开机按"F2":




二、选择"Device Settings":



三、选择需要执行操作的 raid card"<mark>Integrated RAID Controller...</mark>",,再点选【<mark>Finish</mark>】进入下一界面:



四、选择 "Configuration Management":




五、选择"Create Virtual Disk"进行创建虚拟磁盘:




六、先勾选"<mark>Select RAID Level</mark>"的 raid 类型,再点选"<mark>Select Physical Disks</mark>"



七、在以下界面,勾选"<mark>需要配备的硬盘</mark>",例如若创建 raid5 需要勾选 3 块或以上的硬盘. 然后点选"Apply Changes".



八、将会到如下界面,确认所创建的 raid 信息无误后. 并且点击快速格式化,点选"Create Virtual Disk"



Main Menu • Configuration Management • Create Virtual Disk	
Select Physical Disks From Select Physical Disks CONFIGURE VIRTUAL DISK PARAMETERS:	● Unconfigured Capacity O Free Capacity
Virtual Disk Name Virtual Disk Size Virtual Disk Size Unit Strip Element Size Read Policy Write Policy Disk Cache Default Initialization Create Virtual Disk	1.745 MB OGB TB 64 KB No Read Ahead ORead Ahead Write Back Write Through OForce W Default OEnable ODisable

十、点选"OK"



十一、Raid 创建完成.

